

Mode d'emploi pour l'installation

Luminaires cylindriques Nebulum 4 po - Installation en applique murale

Modèles applicables :
NBLM4-CYL-W-D1-UN3-MW-xxK-90-xx-xx-xx-xx

DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT


Coupez l'alimentation électrique au panneau de distribution (boîte à fusibles ou panneau de disjoncteurs). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire. L'installation doit être conforme à la Partie I du Code canadien de l'électricité (CCE) ou au National Electrical Code (NEC), ainsi qu'à tous les codes et règlements locaux applicables. Assurez-vous de disposer de tous les outils et matériaux nécessaires à l'installation avant de commencer l'installation de ce luminaire.

Lisez toutes les instructions avant d'installer ce produit.


Cet appareil est conçu pour être installé en montage en surface ou en suspension, selon la version choisie.

Suivez attentivement les directives. Pour les unités MW, le sélecteur de puissance est situé à l'intérieur du compartiment principal du boîtier cylindrique.



Desserrer la vis de blocage, insérer un petit tournevis dans la fente et ajuster à la puissance de sortie sélectionnée.

BLACK	HOT
WHITE	NEUTRAL
GREEN	GROUND
PURPLE	DIM (+) 0-10V
PINK	DIM (-) 0-10V




Luminaire cylindrique Nebulum 4 - Installation en applique murale

NBLM4-CYL-W-D1-UN3-MW-xxK-90-xx-xx-xx-xx


Étapes d'installation :

1. Retirer la plaque de montage de l'arrière de l'applique murale en desserrant la vis de retenue et la fixer à la boîte octogonale.



2. Fixer la longe de sécurité à la plaque de montage. Pour faciliter les raccordements, passer les fils par le grand trou et effectuer les connexions électriques à l'aide des dominos fournis. Replacer les fils dans la boîte de jonction.

3. Accrocher l'applique murale sur le dessus de l'équerre.



Luminaire cylindrique Nebulum 4 - Installation en applique murale

NBLM4-CYL-W-D1-UN3-MW-xxK-90-xx-xx-xx-xx

4. Rabattre l'appareil contre le mur et serrer la vis de pression.

